ENTRE/MATIC



Ditec ION4-ION6 Sliding gates (translation of the original instructions)

IP2288EN • 2019-04-10 Technical Manual

www.entrematic.com

Obsah

	Predmet	Strana						
1.	Všeobecné bezpečnostné opatrenia	3						
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia pre používateľa	4						
2.	Vyhlásenie o zabudovaní čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia	5						
2.1	Smernica o stroiových zariadeniach	5						
3.	Technické špecifikácie							
4	Štandardná inštalácia							
5	Rozmerv	8						
6	Havné komponenty	8						
7	Inštalácia	9						
7.	Predbažná kontroly/revízia	0						
7.1	Poloba základnoi dosky	9						
7.2	roiona zakladnej dosky	10						
7.5		10						
7.4	Instalacia ozubenych nrebenov	10						
7.5	Prevadzka s virtualnym kodovacim zariadenim	12						
7.6	Instalacia voliteineno prislusenstva	12						
7.6.1	Magneticke koncove spinace	12						
7.6.2	Súprava batérii	12						
7.6.3	Rukoväť na diaľkové uvoľnenie	12						
8.	Elektrické zapojenie	13						
9.	Karta LCU48	14						
10.	Používanie ponúk	15						
10.1	Zapnutie a vypnutie displeja	15						
10.2	Navigačné tlačidlá	15						
10.3	Mapa menu	16						
11.	Spustenie pohonu/výrobku	18						
11.1	Ponuka sprievodcu konfiguráciou WZ	18						
12.	Príkazy	20						
12.1	Samoriadená bezpečnostná hrana SOFA1-SOFA2 alebo GOPAVRS	21						
13.	Výstupy a príslušenstvo	21						
14.	Nastavenie prepojky	22						
15.	Úpravy	23						
15.1	Hlavné menu	23						
15.2	Ponuka druhej úrovne - AT (automatické konfigurácie)	24						
15.3	Ponuka druhej úrovne - BC (základné konfigurácie)	25						
15.3.1	Dodatočné parametre na úrovni BC, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícij pri povolení AT -> AA)	26						
15.4	Menu druhej úrovne - BA (základné nastavenie)	27						
15.4.1	Dodatočné parametre na úrovni BA, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii s povoleným AT -> AA)	28						
15.5	Ponuka druhej úrovne - RO (Radio Operations)	30						
15.5.1	Dodatočné parametre na úrovni RO, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícij s povoleným AT -> AA)	31						
15.6	Ponuka druhej úrovne - SE (špeciálne funkcie)	32						
15.6.1	Dodatočné parametre na úrovni SE, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii s povoleným AT -> AA)	33						
15.7	Ponuka druhej úrovne - CC (nočítadlo cyklov)	34						
15.71	Podatočné parametre na úrovni CC ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii s povoleným AT -> AA)	35						
15.7.1	Ponuka druhej úrovne - EM (správa energie)	35						
15.8.1	Podatočné parametra úrovne EM, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii s povoleným AT -> AA)	36						
15.0.1	Ponuka druhoj úrovne - AP (nokročilé narametre)	36						
15.9	Podatočné parametre úrovne AP ktoré je možné pakonfigurovať (k dispozícii s povelenúm AT > AA)	38						
16	Cignály a bláconia zobrazoné na dienloji	40						
10.	Johrazania stavu automatizácia	40						
16.1	Zobrazenie stavu dutomatizacie	40						
16.2	zobrazenie bezpecnostnych zanadeni a prikazoV	42						
16.3	zoprazenie alarmov a poručn	43						
17.	kiesenie problemov	46						

1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia



Postupujte podľa týchto pokynov. Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia. Uschovajte si tieto pokyny pre budúcu potrebu.

ThTento inštalačný návod je určený len pre kvalifikovaný personál.

Inštaláciu, elektrické pripojenie a nastavenie musí vykonať kvalifikovaný personál,

v súlade so správnymi pracovnými metódami a v súlade s platnými predpismi.

Pred inštaláciou produktu si pozorne prečítajte pokyny.

Zlá inštalácia môže spôsobiť nebezpečenstvo.

Túto príručku a príručku k príslušenstvu si môžete stiahnuť z adresy www.entrematic.com.

TObalové materiály (plast, polystyrén atď.) by sa nemali vyhadzovať do voľnej prírody alebo ponechané v dosahu detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva. Pred inštaláciou produktu sa uistite, či je v dokonalom alebo nepoškodenom stave.

Neinštalujte výrobok do výbušných prostredí a atmosfér: prítomnosť horľaví plyn alebo výpary predstavujú vážne bezpečnostné riziko.

Pred inštaláciou automatizačného zariadenia vykonajte všetky potrebné stavebné úpravy vytvoriť bezpečnú vzdialenosť a strážiť alebo izolovať všetko rozdrvenie, strihanie, zachytenie a všeobecne nebezpečné oblasti.

Skontrolujte, či je existujúca konštrukcia z hľadiska pevnosti a stability na štandardnej úrovni. Výrobca zariadenia nenesie zodpovednosť za nedodržanie správnych pracovných metód pri stavbe rámov, ktoré majú byť motorizované a automatizované, alebo pri akejkoľvek deformácii počas používania. Bezpečnostné zariadenia (fotobunky, bezpečnostné hrany, núdzové zastávky atď.) musia byť namontované s prihliadnutím na: príslušné zákony a smernice, správne pracovné metódy, miesto inštalácie, systém prevádzkovej logiky a sily vyvíjanej motorizovanými a automatizovanými dverami alebo bránami. Bezpečnostné zariadenia musia chrániť pred rozdrvením, prerezaním, zachytením a všeobecne nebezpečnými priestormi automatizovaných dverí alebo brán.

Na identifikáciu nebezpečných oblastí umiestnite značky požadované zákonom.

Každá inštalácia musí mať viditeľné označenie údajov identifikujúcich motorizované a automatizované dvere alebo bránu.

V prípade potreby pripojte motorizované a automatizované dvere alebo bránu k účinnému vzemňovaciemu systému, ktorý vyhovuje súčasným bezpečnostným normám.

During installation, maintenance and repair operations, cut off the power supply before opening the cover to access the electrical parts.

S elektronickými časťami sa musí manipulovať pomocou uzemnených antistatických vodivých ramien. Výrobca motorizácie a automatiky odmieta všetku zodpovednosť, ak sú namontované komponenty, ktoré nie sú kompatibilné s bezpečnou a správnou funkciou.

Na opravu alebo výmenu výrobkov používajte iba originálne náhradné diely.

lnštalatér musí poskytnúť všetky informácie týkajúce sa automatickej, manuálnej a núdzovej činnosti motorizovaných dverí alebo brány a musí poskytnúť užívateľovi prevádzkový návod.

lnštalatér musí zabezpečiť, aby teplotný rozsah uvedený v technických špecifikáciách zodpovedal miestu použitia brány.

3

Všeobecné bezpečnostné opatrenia pre používateľa

Tieto preventívne opatrenia sú neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou výrobkuu a musia byť dodané používateľovi.

Pozorne si ich prečítajte, pretože obsahujú dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

Tieto pokyny sa musia uschovať a postúpiť všetkým možným budúcim používateľom systému.

Tento výrobok sa smie používať iba na konkrétne účely, na ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a teda nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nevhodným, nesprávnym alebo neprimeraným použitím.

Vyvarujte sa činnosti v blízkosti pántov alebo pohybujúcich sa mechanických častí. Nevstupujte do prevádzkového rozsahu motorizovaných dverí alebo brán, keď sa pohybujú.

Nezakrývajte pohyb motorizovaných a automatizovaných dverí alebo brány, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečnú situáciu.

Motorizované/automatizované dvere alebo bránu môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ sú pod správnym dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní prístroja a príslušných rizikách.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú, ani sa nehrajú / nezdržiavajú v sfére činnosti motorizovaných dverí alebo brány.

Diaľkové ovládače alebo iné príkazové zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnej aktivácii motorových dverí alebo brány.

V prípade poruchy alebo poruchy produktu vypnite vypínač napájania. Nepokúšajte sa opraviť alebo priamo zasiahnuť a obráťte sa iba na kvalifikovaný personál.

Nedodržanie uvedeného môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

Akékoľvek opravy alebo technické zásahy musia byť vykonané kvalifikovaným personálom.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Aby sa zabezpečilo, že systém pracuje efektívne a správne, musia byť dodržané pokyny výrobcu a bežnú údržbu motorových dverí alebo brány musí vykonávať iba kvalifikovaný personál. Odporúčajú sa najmä pravidelné kontroly, aby sa overila správna funkcia bezpečnostných zariadení.

Všetky inštalačné, údržbárske a opravárske práce musia byť zdokumentované a sprístupnené používateľovi.

Krídla dverí zablokujte a uvoľnite iba pri vypnutom motore. Nevstupujte do prevádzkového priestoru krídla brány.

Na správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení musia používatelia výrobok odovzdať v špeciálnych "recyklačných strediskách", ktoré poskytujú miestne úrady.

2. Vyhlásenie o zabudovaní čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia

(Smernica 2006/42 / ES, príloha II-B)

Výrobca Entrematic Group AB so sídlom v Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Švédsko, vyhlasuje, že automatizácia otočných brán Ditec ION4-ION6:

- je určený na inštaláciu na manuálnu bránu, ktorá vytvára stroj podľa smernice 2006/42 / ES. Výrobca motorizovanej brány musí pred prvým uvedením stroja do prevádzky vyhlásiť zhodu so smernicou 2006/42 / ES (príloha II-A);
- spĺňa príslušné základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe I kapitole 1 k smernici 2006/42 / ES;
- je v súlade so smernicou RED 2014/53 / EÚ;
- bezpečnostné funkcie zodpovedajú kategórii 2, PLc podľa EN ISO 13849-1;
- technická dokumentácia je v súlade s prílohou VII-B k smernici 2006/42 / ES;
- technickú dokumentáciu spravuje Technický úrad Entrematic Taliansko (so sídlom v Largo U. Boccioni
 1 21040 Origgio (VA) TALIANSKO) a je k dispozícii na požiadanie a zaslaním e-mailu na adresu ditec@entrematic.com;
- kópia technickej dokumentácie sa môže vyžiadať len na základe náležite odôvodnenej žiadosti príslušným vnútroštátnym orgánom.

Landskrona, 26-02-2018

Matteo Find Tulles An

2.1 Smernica o strojových zariadeniach

Podľa smernice o strojových zariadeniach (2006/42 / ES) má inštalatér, ktorý motorizuje a automatizuje dvere alebo bránu, rovnaké povinnosti ako výrobca strojových zariadení a ako taký musí:

- pripraviť technický list, ktorý musí obsahovať dokumenty uvedené v prílohe V k smernici o strojových zariadeniach;
- (Technický list sa musí uchovávať a dať k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom najmenej desať rokov od dátumu výroby motorových dverí alebo brány);
- vypracovať vyhlásenie o zhode ES v súlade s prílohou II-A k smernici o strojových zariadeniach a doručiť ho zákazníkovi;
- pripevniť označenie ES na motorové dvere alebo bránu v súlade s bodom 1.7.3 prílohy l k smernici o strojových zariadeniach;
- inštaláciou potrebných bezpečnostných zariadení zabezpečte zhodu bezpečnostných dverí s motorom alebo bránou

3. Technické špecifikácie

	ION4 ION4J		ION6	ION		
Maximálny zdvih	12m					
Maximálna hmotnosť brány	4	100Kg		600Kg		
Rýchlosť brány		0,1÷	0,3 m/s			
Ťah	200N nominálny, 600	ON počiatočné spustenie	300N nominálny, 80	0N počiatočné spustenie		
Zdroj	230 V~ 50/60Hz	120 V~ 50/60Hz	230 V~ 50/60Hz	120 V~ 50/60Hz		
Spotreba energie	0,45A	0,9A	0,6A	1,2A		
Poistka	T1A	F2A	F1,6A	F3,15A		
Napájanie		100 W		130 W		
Prerušovanie		80 cyklov / deň, 30) nepretržitých cyklov	/		
Dĺžka životnosti	Od 50 000 do 150 000 cyklov, v závislosti od podmienok uvedených v tabuľke (pozri tabuľky životnosti produktu)					
Akustický tlak		LpA ≤	70dB(A)			
Stupeň ochrany IP			44			
Teplota použitia	1	-20°C +55°C (35°C 🖌 +55°C with	active NIO)		
Veľkosť produktu		300 x	260 x 195			
Ovládací panel		L	CU48			
Výkon motora	24V 📅 10A max					
Napájanie príslušenstva	24V 🛲 0,3A max					
Rádiofrekvencia 433,92 MHz		433,92 MHz				
Storable radio codes		100 / 200 vedi	RO MU 20/10			

Index podmieňujúcich faktorov				
	ION4	ION6		
	>150Kg	10	-	
Hmotnosť krídla	>200Kg	20	10	
brány	>300Kg	30	20	
	>400Kg	-	30	
Čírka krídla brány	>4m	20	10	
Sirka kridia brany	>8m	-	20	
Priemer kolesa <100	nm	10		
Soľné prostredie		10		
Nainštalovaná bezp hrana	10			
R1/R2 > predvolené		1	0	
VA/VC > predvolené OC/CB < predvolené	10			

	150.000	
	140.000	
	130.000	
	120.000	
	110.000	
	100.000	
	90.000	
les	80.000	
Š	70.000	
	60.000	
	50.000	
	40.000	
	30.000	
	20.000	
	10.000	
	0	
		u 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
		ndex podmieňujúcich faktorov
		naex pournenajacier raktorov
	150.000	
	140.000	
	130.000	
	120.000	
	110 000	

	140.000		-	-			-				
	130.000						-				
	120.000			_			-				
	110.000		-				-				
	100.000		_				-				
	90.000		_				-	-			
Cles	80.000							-			
Š	70.000		_								
	60.000		_				-				
	50.000		_				L				
	40.000		_								
	30.000		_								
	20.000		_								
	10.000		_				-				
	0										
	c) (2 8	P2 00	۲ ۱	0 0 0	R		2 0	, U	2
	Index podmieňujúcich faktorov										

Príklad výpočtu životnosti pre ION4

Hmotnosť krídla brány> 150 kg	10			
Šírka krídla brány> 4,5m	10			
Prach 10				
Nainštalované bezpečnostné hrany 10				
VA / VC> predvolené 10				
Index celkového stresu 50				
Odhadovaná životnosť - 80 000 cyklov				
Odbadované denné cykly 22				

(po dobu 10 rokov)

4. Štandardná inštalácia



Rif.	Popis						
1	Diaľkové ovládanie	/					
2	Blikajúce svetlo	2 x 1 mm ²					
2	Anténa (integrovaná do blikajúceho svetla)	coaxial 50 Ω					
2	Prepínač kľúčov	4 x 0,5mm ²					
5	Digitálna kombinovaná bezdrôtová klávesnica	/					
4	Fotobunky						
5	Pohon ION s ovládacím panelom 3G x 1,5						
6	Bezpečnostná hrana 2 x 0,5 m						
A	Pripojte napájací zdroj k typovo schválenému omnipolárnemu spínaču s rozstupom kontakt mm (nie je súčasťou dodávky). Pripojenie k elektrickej sieti musí prebiehať nezávislou kabelážou, oddelená od pripojení k ri bezpečnostným zariadeniam.	ov najmenej 3 adiacim a					

5. Rozmery





6. Hlavné časti





Rif.	Popis
8	Motor
9	Ovládací panel
10	Uvoľnenie pohonu kľúćom
11	Pastorok
12	Vstup kábla
13	Svorka napájacieho zdroja a poistka

7. Inštalácia

Uvedené prevádzkové a výkonové vlastnosti je možné zaručiť iba pri použití príslušenstva a bezpečnostných zariadení DITEC.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky rozmery sú vyjadrené v mm.

7.1 Predbežné kontroly

Skontrolujte stabilitu krídla brány (vykoľajenie a bočné vypadnutie) a posuvných kolies a či horné vodidlá nespôsobujú trenie.

Vodiace koľajnice musia byť bezpečne pripevnené k zemi po celej dĺžke otvoru brány a nesmie mať žiadne nerovnosti, ktoré by mohli brániť pohybu krídla.

Musia byť namontované zarážky otvárania a zatvárania.

Ak má brána štrbiny, zaistite ich zakrytie, aby sa zabránilo strihaniu, alebo na stĺpy namontujte aktívne bezpečnostné hrany.

Na konci krídla by malo byť nainštalované bezpečnostné zariadenie, aby sa znížila kolízna sila.



NB: • Dbajte na to, aby brána nemohla opustiť vodiace koľajnice/lišty a vypadnúť. • Uistite sa, že ochranný systém a akékoľvek ručné odblokovanie fungujú správne.

7.2 Poloha základnej dosky

Vytvorte betónový podklad so zapustenými kotvami a základovou doskou, ktorý musí byť vyrovnaný a čistý a musí mať veľkosť uvedenú na obrázku.

POZNÁMKA: ak je betónový podklad už vyrobený, možno základovú dosku pripevniť pomocou hmoždiniek M8 (nie sú súčasťou dodávky).



7.3 Inštalácia prevodového motora



 - Uvoľnite prevodový motor [1] (pozri NÁVOD NA OBSLUHU). Uvoľnite prednú skrutku [2] a vyberte kryt zatlačením na jeho stranách [3-4].

- Prevodový motor položte na základovú dosku.

 - Prevodový motor nastavte vodorovne posunutím pozdĺž štrbín základne prevodového motora a vertikálne pomocou štyri vyrovnávacie skrutky [A].

POZNÁMKA: počas vertikálneho nastavenia nechajte prevodový motor mierne zdvihnutý od základovej dosky, aby bolo možné regál upevniť a aby bolo možné ďalšie nastavenie.

- Po nastavení upevnite prevodový motor pomocou skrutiek [B].



WARNING: The gearmotor must be suitably raised from the ground to avoid flooding. Tighten the [B] screws using a tightening torque of 20-25 Nm. IP22885K

7.4 Inštalácia ozubeného hrebeňa



- Uvoľnite prevodový motor pohonu (pozri NÁVOD NA OBSLUHU) a otvorte bránu.

- Umiestnite hrebeň na pastorok a bránu posuňte ručne po celej dĺžke.

- Pozn .: Aby ste uľahčili správne vyrovnanie tyčí, použite zvyškový kus stojana a položte ho pod spojovací bod, ako je to znázornené na obrázku.
- Po upevnení vertikálne nastavte prevodový motor pohonu tak, aby medzi pastorokom a ozubenou tyčou bola vôľa asi 2 až 3 mm.
- Prevodový motor pohonu zaistite pomocou skrutiek [B] uťahovacím kľúčom 20 25 Nm.

- Po namontovaní hrebeň a pastorok mierne namažte.

Ručne skontrolujte, či sa brána posúva rovnomerne a bez trenia.

7.5 Prevádzka s virtuálnym enkóderom

Prevodové motory pohonov ION4-ION6 nevyžadujú koncové spínače, pretože majú virtuálny enkóder. Musia byť nainštalované mechanické dorazy otvárania a zatvárania.

Po priblížení sa ku koncovým zastávkam sa brána automaticky spomalí.

VÝSTRAHA: keď brána dosiahne koncový doraz otvárania alebo zatvárania, nakrátko cúva, aby sa uľahčilo ručné uvoľnenie prevodového motora.

7.6 Inštalácia voliteľného príslušenstva

7.6.1 Magnetické koncové spínače



Sada koncových spínačov sa používa na zastavenie brány predtým, ako sa dostane do mechanických dorazov otvárania a zatvárania. S najnětalovaným koncovým spínačom sa spomalenie uskutočňuje pri regulovanom výkope

S nainštalovaným koncovým spínačom sa spomalenie uskutočňuje pri regulovanom výkone, aby sa prekonalo možné trenie.

Inštaláciu súpravy koncových spínačov nájdete v príručke NES100FCM.

Na polohovanie koncových spínačov môžete použiť ponuku u **SF** -> **TF** (viditeľné pri aktivácii ďalších konfigurácií **AT** -> **RA**).

Na displeji sa zobrazuje stav koncových spínačov:

- F A: koncový spínač otvárania nakonfigurovaný a aktivovaný;
- F L: koncový spínač zatvárania nakonfigurovaný a aktivovaný;
- NII (obe časti displeja aktívne): koncový spínač otvárania nie je nakonfigurovaný a aktivovaný;
- NI (žiadna časť displeja nie je aktívna): koncový spínač zatvárania nie je nakonfigurovaný a aktivovaný;
- . (stredná časť displeja aktívna): nie je aktivovaný žiadny koncový spínač;

Ak sú koncové spínače nakonfigurované ako STOP (FA = SX; FC = SX), aktivuje sa funkcia proti narušeniu. Keď sa automatika zastaví, otvorí alebo zatvorí, ak sa brána zastaví uvoľnením koncového spínača, vráti sa späť do polohy, aby sa zabránilo otvoreniu od vonkajších vplyvov. [musí byť deaktivovaná úspora energie ES = OFF].

7.6.2 Sada batérií

Informácie o inštalácii súpravy batérií nájdete v príručke SBU-IONSBU-BBU20-BBU65 (IP2254).



Súprava batérii zaručuje funkčnosť v prípade výpadku prúdu. Pokročilé ovládanie prevádzky na batériu nájdete v ponuke EM.

7.6.3 Rukoväť na diaľkové uvoľnenie

Inštalácia rukoväte diaľkového odblokovania nájdete v príručke IONSBM a ASR2.



Súpravu je možné použiť na diaľkové odblokovanie prevodového motora pohonu. Mikrospínač zaručuje bezpečnosť. Keď je rukoväť uvoľnená, ovládací panel vykoná reset.

8. Elektrické pripojenie



Pred pripojením napájacieho zdroja sa uistite, či údaje na štítku zodpovedajú údajom sieťového napájacieho zdroja.

Na napájanie musí byť namontovaný viacpólový odpojovací kontakt so vzdialenosťou otvorenia kontaktu minimálne 3 mm.

Skontrolujte, či je pred elektrickým systémom primeraný prúdový chránič a nadprúdové prerušenie. Na napájanie použite elektrický kábel typu H05RN-F 3G1,5. Pripojte ho na svorky L (hnedá), N (modrá), (Žltá / zelená) vo vnútri automatizácie.

POZNÁMKA: maximálna povolená časť drôtu je AWG14 (2 mm2).

Aby ste vyhoveli základným požiadavkám platných noriem, po pripojení vodičov k terminálu kryt zatvorte.

V sekcii externej automatizácie musia byť pripojenia k sieťovému napájaniu a všetkým ďalším nízkonapäťovým vodičom (230 V) vykonané na samostatnom kanáli oddelenom od pripojení k riadiacim a bezpečnostným zariadeniam (SELV = Safety Extra Low Voltage).

Kanál musí preniknúť do automatizácie cez otvory na základnej doske o niekoľko centimetrov.

Uistite sa, že nie sú žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť napájací kábel.

Uistite sa, že sú sieťové vodiče (230 V) a vodiče príslušenstva (24 V) oddelené. Káble musia byť dvojito izolované. Odviňte ich v súlade s príslušnými pripojovacími svorkami a na ich udržanie na mieste použite káblové spojky (pozri odkaz A) alebo remene (nie dodávané).

9. Karta LCU48



IP22885K

10. Používanie ponúk



Pozn .: tlak na klávesy môže byť rýchly (menej ako 2 s) alebo predĺžený (dlhšie ako 2 s). Pokiaľ nie je uvedené inak, je myslený rýchly tlak. Na potvrdenie nastavenia parametra je potrebné dlhodobé stlačenie.

10.1 Zapnutie a vypnutie displeja



Postup vypnutia displeja je nasledovný:

stlačte kláves ESC

Poznámka: z ponuky rýchlej konfigurácie WZ neexistuje automatický výstup. U všetkých ostatných ponúk sa displej automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

10.2 Navigačné tlačidlá

 Súčasným 	stlačením	klávesov 🗅	a ENTER	sa	vytvorí	príkaz	na	otvorenie.
		ENTER						
			UP					
 Súčasným 	stlačením	klávesov ↓	a ENTER	sa	vytvorí	príkaz	na	zatvorenie.
		ENTER						
			LL					

- Súčasným stlačením klávesov \uparrow a \downarrow sa vytvorí príkaz POWER RESET (prerušenie napájania a automatický reštart).



Podržaním stlačeného klávesu UP \uparrow alebo DOWN \downarrow spustíte rýchle rolovanie v ponuke. Pre nastavenie parametra zvoľte požadovanú hodnotu a uložte stlačením ENTER na 2 sekundy. Príklad: nastavenie 30 sekúnd pre parameter TC



• V niektorých ponukách je možné jednotku merania parametrov zobraziť stlačením klávesu ENTER, akonáhle sa hodnota zobrazí.

15

10.3 Mapa ponuky





11. Product start-up

Pre rýchlu konfiguráciu produktu použite ponuku WIZARD (WZ) alebo druhú úroveň AT (Automatic Ponuky Konfigurácie) [Pozri par. 15,2].

Pre podrobnejšiu prispôsobenú konfiguráciu použite hlavné ponuky BC, BA, RO, SF, CC, EM, AP.

11.1 Ponuka sprievodcu konfiguráciou WZ

Prístup do ponuky Sprievodcu konfiguráciou WZ: Podržte stlačené tlačidlo ENTER na 2 sekundy. Keď OK prestane blikať, zobrazí sa DM, prvý parameter ponuky.

N Z 💵 na 2 sekundy 🗍 K 🗍 M

Postup nastavenia parametra:

- 1. Stlačením klávesu ENTER vstúpite do konfiguračných položiek.
- 2. Posúvaním UP / DOWN zvolíte možné možnosti.
- 3. Pre potvrdenie stlačte na 2 sekundy tlačidlo ENTER.

Zvolená hodnota bliká a keď sa potvrdí, zobrazí sa ďalší parameter.

]] M 📼 R T 💷 na 2 sekundy (RT) [5

	Displej	Popis
]] M	DM - Výber smeru otvárania (pri pohľade na automatický pohon z posudzovanej strany) • RT: Otvára sa napravo (predvolené)) • LF: Opens to the left
	٢5	C5 - Činnosť príkazu spojeného s kontaktom 30-5 • 1-5: krok za krokom (predvolené) • 1-3: Otvorenie
	RC	AC - Povolenie automatického zatvárania • ON: povolené (predvolené) • OF: nepovolené
WZ - Wizard	ΤC	 TC - Nastavenie času automatického zatvárania [sekundy] [Pozn.: Viditeľné iba v prípade, že ste v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť AC = ON] od 0 "do 59" s intervalom 1 sekunda. od 1 ' (predvolené) do 2' s intervalom 10 sekúnd.
	6 H	 GW - Výber hmotnosti brány. Zvolená hodnota nastavuje parametre R1 a R2 na nastavenie maximálneho ťahu motora. LG: do 200 kg -> (R1 = R2 = 30%) MG: medzi 200 kg a 300 kg pre ION4 a ION4J, medzi 200 kg a 400 kg pre ION6 a ION6J -> (R1 = R2 = 50%) Gredvolené - povolené) HG: medzi 300 kg a 400 kg pre ION4 a ION4J; medzi 400 kg a 600 kg pre ION6 a ION6J -> (R1 = R2 = 70%)
	G L	GL - Výber dĺžky brány Zvolená hodnota nastavuje parametre OB a CB na prispôsobenie priestoru spomalenia • 02: medzi 0 a 2 m -> (OB = CB = 50 cm) • 04: medzi 2 a 4 m -> (OB = CB = 60 cm) (predvolené) • 06: medzi 4 a 6 m -> (OB = CB = 70 cm) • > 6: viac ako 6 m -> (OB = CB = 80 cm)
	l' R	VA - Voľba rýchlosti otvárania • LO: 15 cm/s • ME: 20 cm/s (predvolené) • HI: 25 cm/s

	1	Ľ	VC - výber rýchlosti zatvárania • LO: 15 cm/s • ME: 20 cm/s (predvolené)) • HI: 25 cm/s
WZ - Wizard]]	6	D6 - Výber zariadenia pripojeného na svorky 1-6 • NO: žiadne • PH: fotobunky (predvolené) Ďalšie možnosti nájdete v konkrétnej ponuke.
]]	8	D8 - Výber zariadenia pripojeného na svorky 1-8 • NIE: žiadne • PH: fotobunky (predvolené) Ďalšie možnosti nájdete v konkrétnej ponuke.
	R	M	RM - prevádzka rádiového prijímača • 1-3: Krok za krokom • 1-5: otváranie (predvolené)
	Ε	Ρ	EP - Nastavenie správ v kódovanej oblasti Ak je povolená možnosť prijímať kódované správy, bude ovládací panel riadiacej jednotky kompatibilný s diaľkovými ovládačmi typu "ŠIFROVANÝ". • ZAPNUTÉ: povolené • OF: nepovolené (predvolené)
	5	R	SR - úložísko diaľkového ovládača Po stlačení ENTER začne SR blikať a môžete priradiť požadované tlačidlá. Akonáhle sa zobrazí OK, SR začne znovu blikať a môžete priradiť ďalšie tlačidlo. Pre ukončenie stlačte ESC alebo ENTER na 2 sekundy a pokračujte na ďalšiu položku. POZNÁMKA: ak na displeji bliká NIE, diaľkový ovládač už môže byť uložený.
	E	0	CO - Uloženie parametrov Tu môžete uložiť parametre, ktoré boli predtým nastavené • YS: ak chcete uložiť a vykonať RESET karty • NO: ukončiť bez uloženia a vrátiť sa na prázdnu obrazovku (iba centrálna časť) NB: Položka CO a podponuky YS / NO neustále blikajú.

Uloženie konfigurácie:

V parametri CO zvoľte YS (áno) a na 2 sekundy stlačte tlačidlo ENTER. Po uložení konfigurácie sa na karte automaticky vykoná reset napájania.

([]) (EVER (Y)) (EVER na 2 sekundy. (Y))

Ukončenie bez uloženia zmien:

V parametri CO zvoľte NO a na 2 sekundy stlačte tlačidlo ENTER.

([]) [ETTER N]) [ETTER na 2 sekundy N])

Alebo: z ktoréhokoľvek hlavného parametra stlačte tlačidlo ESC na 2 sekundy.

Príklad

] M 📼 na 2 sekundy N D

POZNÁMKY:

- Nastavené hodnoty sa na kartu ukladajú, iba ak sa ukladajú pomocou parametra CO.
- Parameter CO a možnosti YS / NO neustále blikajú.
- Po potvrdení položky konfigurácie sa automaticky prejde na ďalší parameter.
- Môžete prechádzať parametrami ponuky pomocou tlačidiel HORE / DOLE.
- Nie je k dispozícii žiadna funkcia automatického uplynutia časového limitu.

SK

19

12. Príkazy

Všetky podrobnosti o možných úpravách sa odporúča prečítať v odseku 15.



UPOZORNENIE: svorka 30 (spoločná kladná pre príkazy) má rovnaké funkcie ako svorka 1, takže príkazy vizualizované na displeji sú označené 1-5, 1-3 atď. Líši sa však od svorky 1 z dôvodu maximálneho prúdu, ktorý je možné vydať a je tiež aktívna, keď je

ovládací panel/riadiaca jednotka v pohotovostnom režime $E 5 \rightarrow DN$.

Pr	Príkaz		Funkcia	Popis	
30	- 5	NO	NO	Krok-za-krokom	Pri výbere $\exists c -> c -$
			Otvorenie	Pri výbere $3 < -> 5$, uzatvorením kontaktu sa aktivuje operácia otvorenia.	
1	— б	NO	ZATVORENIE	Pri výbere]][-> [-4], uzatvorením kontaktu sa aktivuje zatvorenie.	
1 — 1	<u> </u>	NC	BEZPEČNOSTNÉ ZASTAVENIE	Pri výbere $3 \square \sim 5 \square \sim 5$, sa otvorenie bezpečnostného kontaktu zastaví a zabráni akémukoľvek pohybu. Pozn .: ak chcete nastaviť rôzne funkcie bezpečnostných kontaktov, pozrite si $\square \square \sim 5 \square$ nastavenie parametrov.	
1 — 1	<u> </u>	NC	BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE ZATVÁRANIA	Otvorenie bezpečnostného kontaktu vyvolá počas zatvárania rever- zný pohyb (opätovné otvorenie). Ak zvolíte]] [> 5 [] -> [] N, otvorenie kontaktu zabráni akejkoľvek činnosti, keď je automatika nečinná. Ak vyberiete]] [> 5 [] -> [] F otvorenie kontaktu zabráni uzavretiu iba pri nečinnosti automa- tizácie.	
1 — 1	6 6 8	NC	BEZPEČNOSTNÉHO ZARIADENIA ZATVORENIA / OTVORENIA	Otvorenie bezpečnostného kontaktu sa zastaví a zabráni akémukoľvek pohybu. Dôležité upozornenie: Prevádzka zodpovedá operácii kontaktu 1-6 s. RP-> 5M-> 05.	
1	<u> </u>	NO	ČIASTOČNÉ OTVORENIE	Uzavretie kontaktu aktivuje operáciu čiastočného otvorenia. Len čo sa automatizácia zastaví, riadenie čiastočného otvorenia vykoná opačnú operáciu ako tá, ktorá sa vykonala pred zastavením.	
1 <u> </u>	— 20	NC	AUTOMATICKÉ ZATVORENIE ALEBO STOP	Vyberte AP -> 20 -> 1-2, trvalé zatvorenie kontaktu umožní auto- matické zatvorenie, ak AC -> 1-2. Ak zvolíte AP -> 20 -> 1-9, otvorenie bezpečnostného kontaktu spôsobí zastavenie pohybu. Pozn .: blikajúce svetlo bliká.	



VAROVANIE: Ak nie sú kontakty NC používané, urobte tak prepojkou, alebo ich deaktivujte pomocou príslušného menu.

12.1 Samoriadená bezpečnostná hrana SOFA1-SOFA2 alebo GOPAVRS

Príkaz		Funkcia	Popis
S0FA1-S0FA2 G0PAV		TEST BEZPEČNOSTI	Vložte zariadenie SOFA1-SOFA2 alebo GOPAVRS do zásuvky pre zásuvné dosky AUX1 alebo AUX2. Ak test zlyhá, na displeji sa zobrazí výstražná správa.
1 <u> t </u>	NC	BEZPEČNOSTNÉ ZASTAVENIE	Pri výbere AP ->]] 5 -> 5 4], pripojte výstupný kontakt bezpečnostného zariadenia na svorky 1-6 na ovládacom paneli/riadiacej jednotke (sériovo s výstupným kontaktom fotobunky, ak je nainštalovaný).
1 <u> t 8</u>	NC	BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE ZATVÁRANIA	Pri výbere AP ->] -> 5 4, pripojte výstupný kontakt bezpečnostného zariadenia na svorky 1-8 na ovládacom paneli (sériovo s výstupným kontaktom fotobunky, ak je nainštalovaný).
	NC	BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE ZATVÁRANIA / OTVÁRANIA	Pri výbere $\square P \rightarrow 6 \square \rightarrow 5 \P$, pripojte výstupný kontakt bezpečnostného zariadenia na svorky 1-6-8 na ovládacom paneli (sériovo s výstupným kontaktom fotobunky, ak je nainštalovaný). Ak $\square \square \rightarrow 5 \P$, $\square \square \square$ a $\square \square$ cannot be $P \P$ alebo $5 \P$.

13. Výstupy a príslušenstvo

Výstup	Hodnota príslušenstva	Popis
	24V ~~ /0.3A	Napájanie príslušenstva Výstup pre napájanie externého príslušenstva. Dôležité upozornenie: Maximálna absorpcia 0,3 A zodpovedá súčtu všetkých svoriek 1.
	GOL148REA	Ak sa používa rádiový prijímač ZENPRS (868,35 MHz), pripojte dodaný anténny vodič (90 mm).
+LP-	FLM FL24 24V / 25W	Blikajúce svetlo Predbežné nastavenia je možné zvoliť v ponuke tretej úrovne $\mathbb{RP} \to \mathbb{WD}$ a/alebo $\mathbb{RP} \to \mathbb{WD}$. Informácie o úprave prevádzkového režimu výstupu LP nájdete vo výbere $\mathbb{RP} \to \mathbb{FF}$.
AUX	SOFA1-SOFA2 GOPAVRS LAB9 BIXR2 BIXPR2 LAN7S	Riadiaca jednotka má slot pre zásuvné príkazové a bezpečnostné karty. Činnosť kontrolnej karty je možné definovať výberom Cinnosť kontrolnej karty je možné definovať výberom Cinnosť kontrolnej karty je možné definovať výberom Pri použití zásuvných rádiových dosiek demontujte modul RDX. Zobrazí sa displej. Varovanie: zásuvná doska musí byť zasunutá a vytiahnutá pri odpojenom napájaní. RV WARNING: the plug-in board must be inserted and removed with the pow- er supply disconnected.

Výstup	Hodnota príslušenstva	Popis
RDX	6ZENRS ZENPRS	Ovládací panel je vybavený krytom pre moduly rádiového prijímača 6ZENRS (433,92 MHz). Môže byť nahradený modulom rádiového prijímača ZENPRS (868,35 MHz). Pri použití zásuvných rádiových dosiek demontujte modul RDX. Zobrazí sa displej. Varovanie: moduly je potrebné vkladať a vyberať pri odpojenom napájaní.
сом	BIXM R2	COM - Toto umožňuje uložiť funkčné konfigurácie pomocou funkcie $SF \rightarrow SV$. Uložené konfigurácie je možné vyvolať pomocou funkcie $SF \rightarrow RC$. COM - Úložný modul umožňuje uloženie diaľkových ovládačov. Ak je ovládací
	DOM: N2	panel vymenený, je možné použitý úložný modul vložiť do nového ovládacieho panela. Varovanie: úložný modul musí byť zasunutý a vybratý pri odpojenom napájaní a dbať na smer umiestnenia.
BAT	SBU	BAT - prevádzka na batériu. Batérie sú neustále nabité, keď je napájanie zapnuté. Ak je napájanie vypnuté, panel je napájaný z batérií, kým sa napájanie neobnoví alebo kým napätie batérie neklesne pod bezpečnostnú hranicu. V poslednom prípade sa ovládací panel/riadiaca jednotka vypne. Varovanie: kvôli nabíjaniu musia byť batérie vždy pripojené k ústredni. Pravidelne kontrolujte účinnosť batérií. Dôležité upozornenie: Prevádzková teplota nabíjateľných batérií je od + 5 ° C do + 40 ° C. Pokročilé ovládanie prevádzky pri napájaní z batérie nájdete v ponuke. E M .

14. Nastavenie prepojky

Jumper	Popis	OFF	ON
JR1	Výber režimu zobrazenia.	Režim obrazovky. Je možné zobraziť iba prí- tomné hodnoty a parametre.	Režim údržby. Zobrazovať a meniť je možné iba súčasné hodnoty a parametre. Ak- tivovaný režim údržby je in- dikovaný trvalým zapnutím pravého bodu na displeji.

Jumper	Popis	1 30	1 30
JR5	Výber napájania - prídavná doska/ panel.	AUX1 napájaný z 0-1. (predvolené)	AUX1 powered from 0-30.

15. Nastavenie

POZNÁMKA: V závislosti od typu automatického pohonu a ovládacieho panela/riadiacej jednotky nemusia byť niektoré ponuky dostupné.

15.1 Hlavné menu

Displej	Popis
ΝZ	WZ - Sprievodca Ponuka rýchlej konfigurácie
RT	AT - Automatické konfigurácie. Táto ponuka umožňuje spravovať automatické konfigurácie ovládacieho panela.
36	BC - Základné konfigurácie. Ponuka umožňuje zobraziť a upraviť hlavné nastavenia ovládacieho panela/riadiacej jednotky.
<u> </u>	BA - Základné úpravy. Ponuka umožňuje zobraziť a upraviť hlavné úpravy ovládacieho panela. Pozn .: niektoré nastavenia vyžadujú pred správnym nastavením aspoň tri operácie.
R D	RO - Rádiová prevádzka. Menu slúži na správu rádiových funkcií ústredne (správa alarmov, aktivácia diagnostiky, aktualizácia FW).
5F	SF - Špeciálne funkcie. Ponuka umožňuje nastaviť heslo a spravovať špeciálne funkcie na ovládacom paneli.
	CC - Počítadlo cyklov. Táto ponuka umožňuje zobraziť počet operácií vykonaných automatizáciou a spravovať zásahy údržby.
EM	EM - Správa energie. Táto ponuka umožňuje zobraziť a upraviť nastavenia a úpravy úspory energie (zelený režim a správa batérie).
RP	AP - Pokročilé parametre. Ponuka umožňuje zobraziť a upraviť rozšírené nastavenia a úpravy ovládacieho panela (režim kon- cových spínačov, výber zariadení pripojených k terminálom, úpravy trvania odpojenia, nastavenia blikania atď.). Pozn .: niektoré nastavenia vyžadujú pred správnym nastavením aspoň tri operácie.

From the main menu you can access the second level menu as follows:

- and vers to select the required function use the \triangle
- press ENTER to confirm

After confirming the selection, you access the second level menu.

For each function of the main menu, there are also additional configurations that can be viewed by enabling the \square \square function (see the following paragraph).



Ĭ

NB: to check if the parameters have actually been modified, guit the relative parameter and then access it again. The modifications will take effect from the next operation.

15.2 Second level menu - AT (Automatic Configurations)

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
]] [1]	DM - režim smeru otvárania RT - otváranie napravo LF- otváranie naľavo	RTLF
	ΗØ	H0 - Preddefinované nastavenie, rezidenčné použitie 0 Tento výber načíta preddefinované hodnoty pre určité štandardné para AC - zapnutie automatického zatvárania : 1-2 C5 - operácia príkazu krok za krokom / otvorenie : Krok RM - diaľkové ovládanie : Krok AM - prevádzka zásuvnej dosky AUX : Krok SS - Výber stavu automatizácie pri štarte : otvo	metre: < za krokom < za krokom < za krokom orené
onfigurations	<u>H 1</u>	H1 - Preddefinované nastavenie, rezidenčné použitie 1 Tento výber načíta preddefinované hodnoty pre určité štandardné para AC - zapnutie automatického zatvárania : zapi TC - nastavenie času automatického zatvárania : 1 mi C5 - operácia príkazu krok za krokom / otvorenie : Krok RM - diaľkové ovládanie : Krok AM - prevádzka zásuvnej dosky AUX : Krok SS - Výber stavu automatizácie pri štarte : zatv	metre: nuté núta «za krokom «za krokom «za krokom orené
AT - Automatic co	[]	CO - Preddefinované nastavenie, použitie bytu O Tento výber načíta preddefinované hodnoty pre určité štandardné para AC - Povolenie automatického zatvárania : povolené TC - nastavenie času automatického zatvárania : 1 minúta C5 - operácia príkazu krok za krokom / otvorenie: : otvorenie RM - diaľkové ovládanie : otvorenie Prevádzka zásuvnej dosky AM - AUX : otvorenie SS - Výber stavu automatického pohonu pri štarte : zatvorené	metre:
	RIJ	RD - Resetovanie všeobecných nastavení (NASTAVENIA RESET) $(BHTER \rightarrow (R)) \rightarrow (EHTER \rightarrow (R))$ $(2'') \rightarrow (2'')$	
	RR	AA - Aktivácia ďalších konfigurovateľných parametrov pre každú funkciu hlavnej ponuky.	888\$

15.3 Ponuka druhej úrovne - BC (základné konfigurácie)

	Displej	Popis	Dostupné	možnosti
BC - základné konfigurácie	RC	AC - Povolenie automatického zatvárania ON - Povolené 1-2 - Závisí od vstupu 1-2		1-2
	22	SS - Výber stavu automatického pohonu pri štarte OP - Otvorené CL - Zatvorené Označuje, ako ovládací panel zohľadňuje automatický pohon v čase zap- nutia alebo po príkaze POWER RESET.	0P	
	50	SO - Povolenie fungovania bezpečnostného kontaktu proti spätnému ch ON - povolené OF - nepovolené Ak je zapnutý (ZAPNUTÝ) pri nečinnosti automatického pohonu a je k rozpojený, sú zamedzené všetky operácie. Ak je deaktivovaný (OF) pri nečinnosti automatizácie a ak je kontakt 1-8 sú operácie otvárania povolené.	odu ontakt 1-8 rozpojený,	<u>0 N</u> 0 F
	NI	NI - Aktivácia elektronického nemrznúceho systému NIO ON - povolené OF - zakázané Ak je zapnuté (ON), udržuje účinnosť motora aj pri nízkych teplotách oko Dôležité upozornenie: Pre správnu funkciu musí byť ovládací panel rovnakej teplote okolia ako motory. Intervenčnú teplotu pre NIO je možné nastaviť výberom PP -> TN	lia. vystavený	ON OF

15.3.1 Ďalšie parametre na úrovni BC, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii pri povolenej možnosti PT -> PL enabled)

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
	ΗF	HR - Povolenie funkcie "operátor je aktívny" ZAPNUTÉ - povolené OF - nepovolené Pozn : Nastaviť HR -> □N iba ak □ H-> I- Ha □ □-> I- 3.	0 N <u>0 F</u>
Ų		 C5 - Činnosť príkazu spojeného s kontaktom 30-5 1-5 - Krok za krokom 1-3 - Otváranie 	<u> -5</u> -3
8	5 L	64 - Spustenie príkazu bezpečného zastavenia / zatvorenia. 1-4 - Zatváranie 1-6 - Bezpečnostné zastavenie	- 4 <u>- 6</u>
	19	RM - prevádzka rádiového prijímača 1-5 - Krok za krokom 1-3 - Otváranie	1 <u>-5</u> 1-3
	18	AM - Prevádzka zásuvnej ovládacej dosky AUX1 1-5 - Krok za krokom 1-3 - Otváranie	<u> -5</u> -3
	M F	MP - Uvedenie do prevádzky pri maximálnom výkone ZAPNUTÉ - Počas štartovania zvyšuje ťah na prekážky na maximum VYPNUTÉ - Počas štartovania je prítlak na prekážky nastavený pomocou R 1-R2.	<u>on</u> of
	PF	PP - Nastavenie postupnosti krokov od príkazu 1-5. ZAPNUTÉ - Otváranie-Stop-Zatváranie-Stop-Otváranie OF - Otváranie-Stop-Zatváranie-Otváranie	ON <u>OF</u>
	59	 S5 - Trvanie STOP v postupnej sekvencii od príkazu 1-5. ZAPNUTÉ - trvalé VYPNUTÉ - dočasné 	ONDF

15.4 Ponuka druhej úrovne - BA (základné nastavenie)

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
	ΤC	TC - Nastavenie času automatického zatvárania [s] Nastavuje sa s rôznymi intervalmi citlivosti. • od 0 "do 59" s intervalom 1 sekunda • od 1 'do 2' s intervalmi 10 sekúnd	00,59 10,59 100"
	RP	RP - Úprava merania čiastočného otvorenia [%] Nastavuje percento prevádzky v pomere k celkovému otvoreniu automatizácie. 10 - minimálne 99 - maximum	1 2 , 9 9
tavenie	ΤP	TP - Nastavenie času automatického zatvárania po čiastočnom otvorení [s] Nastavuje sa s rôznymi intervalmi citlivosti. • od 0 "do 59" s intervalom 1 sekunda • od 1 'do 2' s intervalmi 10 sekúnd	00,59 1, , 2, , , 2, , , , , 2, , , , , 2, , , , 2, , , , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
BA - základné nast	l' R	VA - Rýchlosť otvárania [cm/s]	
	٢C	VC - Rýchlosť zatvárania [cm/s]	
	R 1	R1 - Nastavenie ťahu proti prekážkam a silu motora počas otvárania. [%] Ovládací panel je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré keď zistí prekážku: - zastaví pohyb a ak sa nachádza mimo oblasti detekcie prekážok, vy- koná odpojenie. Oblasť detekcie prekážok počas otvárania je určená typom nainštalovaného koncového spínača. Ak nie je koncový spínač, určí sa podľa výberu ∄ A > []. 00 - Minimum thrust 99 - Maximum thrust	2 2 2 3

e.	Displej	Popis	Dostupné možnosti
BA - základné nastaven	R 5	R2 - Nastavenie ťahu proti prekážkam a silu motora počas zatvárania. [%] Ovládací panel/riadiaca jednotka je vybavená bezpečnostným zaria- dením, ktoré keď zistí prekážku: - zvráti pohyb počas zatváracích operácií mimo hraničnej oblasti na de- tekciu prekážok; - zastaví pohyb počas zatváracích operácií v medznej oblasti na detekciu prekážok. Oblasť detekcie prekážok počas zatvárania je určená typom nainštalovaného koncového spínača. Ak koncový spínač nie je, určí sa podľa výberu BA-> [][. 00 - Minimálny ťah 99 - Maximálny ťah	2 2·9 9

15.4.1 Konfigurovateľné ďalšie parametre na úrovni BA (k dispozícii pri 🏳 T -> 🏳 🟳 povolenom)

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
]] T	DT - Nastavenie času rozpoznania prekážky [s/100] 10 - Minimum 60 - Maximum Dôležité upozornenie: Parameter sa nastavuje v stotinách sekundy.	
	5 T	ST - Nastavenie času spustenia [s] 0.5 - Minimum 3.0 - Maximum	
	TR	TA - Nastavenie času zrýchlenia počas otvárania [s] 0.5 - Minimum 9.9 - Maximum	2.0
BA	ΤIJ	TQ - Nastavenie času zrýchlenia počas zatvárania [s] 0.5 - Minimum 9.9 - Maximum	S ,
	l' M	VM - Začiatočná rýchlosť pohybu [cm/s] 00 - Minimum 15 - Maximum	
	נ ד	TD - Nastavenie času spomalenia počas otvárania Reguluje sklon spomaľovacej rampy počas otvárania. 10 - Minimum 99 - Maximum	
	ТIJ	TU - Nastavenie času spomalenia počas zatvárania Reguluje sklon spomaľovacej rampy počas otvárania. 10 - Minimum 99 - Maximum	
	▯	OB - Nastavenie vzdialenosti spomalenia počas otvárania. [cm] Udáva vzdialenosť od konca zdvihu otvárania pre začiatok spomaľovacej rampy. 05 - Minimum 99 - Maximum	

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
BA	C B	OB - Nastavenie vzdialenosti spomalenia počas zatvárania. [cm] Udáva vzdialenosť od konca zatváracieho zdvihu pre začiatok spomaľovacej rampy. 05 - Minimum 99 - Maximum	S S 9 9
	P D	PO - Nastavenie približovacej rýchlosti počas otvárania [cm / s] Udáva rýchlosť od konca spomaľovacej rampy po koniec otváracieho zdvihu. 03 - Minimum 10 - Maximum Dôležité upozornenie: Ak sa v ťažkých bránach inštalovaných s mier- nym stúpaním vyskytujú série rýchlych vibrácií (klepotanie), postupne zvyšujte rýchlosť nájazdu.	
	PC	PC - Nastavenie rýchlosti priblíženia počas zatvárania [cm / s] Udáva rýchlosť od konca spomaľovacej rampy po koniec zatváracieho zdvihu. 03 - Minimum 10 - Maximum	
	00	OO - Limit detekcie prekážky pri otvorení [cm] Udáva vzdialenosť od dorazu otvárania, pri ktorej je deaktivované deaktivovanie. Pozn .: neaktívne, ak $\Pi P \rightarrow F \Pi \rightarrow S X$ alebo ak $\Pi P \rightarrow F \Pi \rightarrow P X$.	
	00	OC - Limit detekcie prekážky počas uzávierky [cm] Udáva vzdialenosť od dorazu zatvárania, pri ktorej je reverz deaktivo- vaný. Pozn .: neaktívne, ak $\square \square -> \square \square -> \square \square = \square \square = \square \square$.	
	LR	LR - doba odomknutia elektrického zámku [s] Ak je povolené, znamená to čas aktivácie elektrického zámku na začiatku každej otváracej operácie so zatvorenou automatizáciou.	<u><u></u></u> <u></u>
	FF	FF - Funkcia výstupu + LP- 00 - zdvorilostné svetlo 01 - elektrický zámok 02 - elektrický zámok + uvoľňovací zdvih 03 - blikajúce svetlo ON-OFF 04 - ON-OFF blikajúce svetlo pre LED bez oscilátora 05 - stále svetlo (pri 230 V str., Alebo LED s vnútorným oscilátorom) 06 - proporcionálna kontrolka pre otvorenú bránu (so signálom o prevád 07 - pevná kontrolka pre otvorenú bránu (automatika nezatvorená) 08 - automatizácia zatvorená (pre bezpečné magnety) 09 - automatizácia presunu (možno použiť aj pre elektromagnety, ktor počas celej prevádzky) 11 - otvorenie automatizácie 12 - automatické zatváranie 13 - alarm údržby 14 - upozornenie na takmer vybité batérie ON - výstup vždy aktívny	zke batérie) é musia byť napájané

i

NB: make adjustments gradually and only after performing at least three complete operations to allow the control panel to be set correctly and detect any friction during operations.

15.5 Ponuka druhej úrovne - RO (Radio Operations)

	Displ	ej	Popis		
adio Operations	51	R	SR - Úložisko diaľkového ovládača Do ponuky ukladacieho priestoru diaľkového ovládača môžete získať pr pnutom displeji, ale iba s možnosťou režimu zobrazenie displeja nastavel - na vysielanie diaľkového ovládača, ktorý nie je v pamäti; - na prenos neobnoveného kanálu diaľkového ovládača, ktorý je už v pam mmm → (SR) → (SR) → (SR) → (SR) → (SR) VÝSTRAHA: pokiaľ displej bliká (ND), diaľkový ovládač už môže byť uk	iamy prístup nou na 00 al näti.) ^{x2, x3}	o aj pri vy- ebo 03:
RO - Rad	T	X	TX - Zobrazenie počítadla zobrazujúceho uložené diaľkové ovládače $\texttt{IBTR} \rightarrow \boxed{2} \ \cancel{2} \ \cancel{2} \rightarrow 16$ diaľkových ovládačov (príklad)		
			MU - Indikácia maximálneho počtu diaľkových ovládačov, ktoré je možné uložiť do integrovanej namäte	Dostupné	možnosti
	11	_	Môžete uložiť maximálne 100 alebo 200 kódov diaľkového ovládania. $\boxed{\text{WRR}} \rightarrow \boxed{10} \text{ alebo} \overrightarrow{20} \rightarrow \boxed{\text{WRR}} \rightarrow \boxed{10} \text{ cm}$ 20 - 200 diaľkových ovládačov, ktoré je možné uložiť	20	10
			10 - 100 diaľkových ovládačov, ktoré je možné uložiť		



UPOZORNENIE: výberom položky $M \sqcup \rightarrow 2 \square$ (200 diaľkových ovládačov) sa konfigurácie $\sqcup 1a \sqcup 2$ uložené pomocou príkazu $\Box F \rightarrow \Box V$ stratia. To platí aj pre poslednú načítanú konfiguráciu. $R \sqcup$ Nové konfigurácie navyše nie je možné uložiť do priečinkov $\sqcup 1a \sqcup 2$.



15.5.1 Ďalšie parametre na úrovni RO, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii pri $\square \uparrow \rightarrow \square \square$ povolenom)

	Displej	Popis	Dostupné n	nožno	osti
RO	[1 [2 [3 [4	C1, C2, C3, C4 - Výber funkcie CH1, CH2, CH3, CH4 uloženého diaľkového or NO - Nie je vybrané žiadne nastavenie 1-3 - Príkaz otvárania 1-4 - Príkaz zatvárania 1-5 - Príkaz na čiastočné otvorenie LG - Príkaz na zapnutie / vypnutie stropného svetla 1-9 - príkaz STOP Ak je uložený čo i len jeden (akýkoľvek) kľúč CH na diaľkovom ovládači, príkaz na otvorenie alebo krok za krokom. Pozn .: Možnosti I - J (otváranie) a I - S (krok za krokom) sú k dispozíci natívy a závisia od výberu J - RM. Ak sú uložené 2 až 4 klávesy CH na jednom diaľkovom ovládači, sú funkcie vo výrobe k týmto klávesom nasledovne: • CH1 = otváranie / príkaz krok za krokom • CH2 = príkaz na čiastočné/parciálne otváranie; • CH3 = príkaz na Zapnutie / vypnutie zdvorilého svetla • CH4 = príkaz STOP.	vykoná sa i ako alter- priradené	N - - - L -	

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
	ER	ER - Vymazanie jedného diaľkového ovládača $\boxed{\text{ENTER}} \rightarrow \overrightarrow{\text{O} 2^{''}}$	
		EA - Úplné odstránenie pamäte	
RO	ER	$\underbrace{\operatorname{Extra}}_{\mathbb{O}2^{"}} \rightarrow \underbrace{\operatorname{Extra}}_{\mathbb{O}2^{"}} \rightarrow \underbrace{\operatorname{Extra}}_{\mathbb{O}2^{"}} \rightarrow \underbrace{\operatorname{Extra}}_{\mathbb{O}2^{"}}$	
	RE	RE - Nastavenie otvárania z pamäte diaľkového ovládača OF - Nepovolené ON - Povolené Ak je povolené (ON), je aktivované diaľkové programovanie Ak chcete uložiť nové diaľkové ovládače bez použitia ovládacieho pane jednotky, prečítajte si pokyny k diaľkovému ovládaniu. POZNÁMKA: nezabudnite, že ste si náhodou nezapamätali nežiaduc ovládače.	a. la/riadiacej e diaľkové
	EP	EP - Nastavenie správ v kódovanej oblasti Ak je povolená možnosť prijímať kódované správy, bude ovládací panel kompatibilný s diaľkovými ovládačmi typu "ŠIFROVANÝ".	ONOF

15.6 Ponuka druhej úrovne - SF (špeciálne funkcie)

	Displej	Popis	
	۲U	CU - Vizualizácia verzie firmvéru na ovládacom paneli $(\text{BTRE} \rightarrow \textbf{R} \cdot \textbf{P} \cdot \textbf{P}$	
		SV - Uloženie konfigurácie používateľa do úložného modulu ovládacieho pan- ela/riadiacej jednotky.	Dostupné možnosti
hkcie		$[\underline{\texttt{ENTER}} \rightarrow [\underline{\texttt{I}}] \rightarrow [\underline{\texttt{C}}] \rightarrow [\underline{\texttt{C}}] \rightarrow [\underline{\texttt{ENTER}} \rightarrow [\underline{\texttt{ENTER}}] \rightarrow [\underline{\texttt{ENTER}} \rightarrow [\underline{\texttt{C}}] \rightarrow [$	
lne fur	51	Výberom $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{M}$ you can save up to 2 personalised configurations in memory positions $\mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{M}$ only with the storage module present on the control panel.	U 1
eciá		UPOZORNENIE: ak je vybraté $\mathbb{R} \ \bigcirc \rightarrow \mathbb{M} \ \bigcirc \rightarrow \mathbb{Z} \ \bigcirc$ na a nemožno uložiť žiadnu konfiguráciu používateľa $\bigcirc 1 \ \bigcirc 2$.	60
- Šp		UPOZORNENIE: ak displej bliká, nemusí byť pamäťový modul nainštalovaný.	
SF		RC - Načítanie konfigurácie	
	or	$[\texttt{ENTER} \rightarrow \fbox{1} \rightarrow \fbox{2} \qquad [\bigtriangledown \rightarrow \fbox{2} \rightarrow \fbox{2} \rightarrow \r{2} \rightarrow \r{2}$	U 1
		It's possible to load the user configurations previously stored 1 and 2 on the memory module of the control panel.	77



15.6.1 Ďalšie parametre na úrovni SF, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii so zapnutým $\square \uparrow \rightarrow \square \square$)



	Displej	Popis
	FI F	 AR - Reset alarmu Resetuje všetky alarmy v pamäti (počítadlá a denník). Immer → Immer → Immer
SF	I۲	IM - Vizualizácia prúdu motora
	T T	 TT - Zobrazenie zaznamenaných min / max teplôt stlačením na 2 sekundy sa hodnoty vynulujú minimálna hodnota s aktívnym pravým bodom
	T F	 TF - skúška koncovým spínačom Ak sú príslušné koncové spínače nakonfigurované a aktívne, zobrazia sa iba FA / FC. Ak sú koncové spínače aktívne, ale nie sú nakonfigurované: - FA = N.O. (oba aktívne body) - FC = NO (žiadny aktívny bod)
	IJF	UP - Aktualizácia firmvéru Aktivuje bootloader kariet za účelom aktualizácie firmvéru. $\begin{array}{c} \blacksquare \blacksquare$

15.7 Ponuka druhej úrovne - CC (počítadlo cyklov)

	Displej	Popis
CC - počítadlo cyklov	E٧	CV - Zobrazenie počítadla všetkých operácií (EVTER \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 182 príklady prevádzky
	EP	CP - Zobrazenie počítadla čiastkových operácií $ \boxed{\text{BURR}} \rightarrow \boxed{2.2} \rightarrow \boxed{2.2} \rightarrow \boxed{1.2} \rightarrow 716 \text{ príklady prevádzky} $
	ΕH	CH - Zobrazenie počítadla hodín napájania $(\text{EVER:} \rightarrow \boxed{2, 2} \rightarrow \boxed{2, 2} \rightarrow \boxed{1, 5} \rightarrow 215 \text{ hodín napájania (príklad)}$
	BH	BH - Zobrazenie počítadla hodín napájania z batérie \overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{D} \rightarrow \overrightarrow{D} \rightarrow 215 hodín napájania (príklad)

15.7.1 Ďalšie parametre na úrovni CC, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii pri ☐ Ţ → ☐ ☐ povolenom)

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
S	C A	 CA - Nastavenie alarmu údržby (nastavenie z výroby - alarm deaktivovaný: 0,0 00,00). Môžete nastaviť požadovaný počet operácií (týkajúcich sa počítadla čiastočnýc signalizáciu alarmu údržby. Po dosiahnutí nastaveného počtu operácií sa na displeji zobrazí výstražná správa displej. / ?. Príklad: Nastavenie alarmu údržby po 700 operáciách (00) (07) (00) (mm → (),) → () → () → (),) → () → () → (n operácií) na :→♪♪♪♪ (Enter ©2"
	0R	 OA - Výber režimu zobrazenia alarmu údržby O0 - Zobrazenie na displeji (výstražná správa 1/2) O1 - Upozornenie blikajúcim svetlom (pri nečinnosti automatiky sa vykonajú 4 bli nutia a potom sa opakujú každú hodinu) a znázornenie na displeji (výstražn správa 1/2). O2 - Upozornenie na kontrolke "otvorená brána" (so zatvorenou automatikou, vy konajú sa 4 bliknutia a potom sa opakujú každú hodinu) a zobrazenie na di pleji (výstražná správa 1/2). 	
	ZP	ZP - Reset počítadla čiastkových operácií [©] 2" → [©] 2" → [©] 2" Pre správnu funkciu sa odporúča vynulovať počítadlo čiastkových operácií: - po údržbárskych prácach; - po nastavení intervalu alarmu údržby.	

15.8 Ponuka druhej úrovne - EM (Energy Management)

	Displej	Popis	Dostupné	možnosti
ment	P٧	PV - napájanie solárnych panelov (panely nie sú súčasťou dodávky) ON - povolené OF - nepovolené	ΠN	<u>DF</u>
EM - Energy manage	ΕS	ES - Úspora energie (odpojenie príslušenstva pripojeného na svorky 0-1, keď je automatika v pohotovostnom režime) ZAPNUTÉ - Zapnuté (červený bod na pravej strane displeja bliká každých Výstup + LP- je riadený iba pre stropné svetlo). OF - Blokované Režim odpojenia od napájania sa aktivuje po 15 s pri zatvorenej bráne nečinnosti brány a automatickom zatváraní táto operácia nie je povolená Automatika obnoví svoju normálnu činnosť, keď je prijatý príkaz na rádie (6ZENRS-ZENPRS) alebo po kontakte 30-5, 30-20. UPOZORNENIE: ak používate príslušenstvo, ktoré musí zostať napájané zapnutá funkcia Úspora energie (napr. LAN4 alebo GOPAV), nastavte pre zodpovedajúcu slotu použitému na napájacom zdroji 0-30.	5 s. 2 alebo pri 3. ovej doske 3. aj keď je 2pojku JR5	0 N <u>0 F</u>

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
EM	LB	LB - Indikácia, že batérie sú takmer vybité 00 - Zobrazenie na displeji (výstražná správa) () 01 - Upozornenie blikajúcim svetlom (pri nečinnosti automatiky sa vykonajú 2 bliknutia a potom sa opakujú každú hodinu) a zobrazenie na displeji (výstražná správa) () 02 - Upozornenie kontrolkou "otvorená brána" (so zatvorenou automatikou, vyko- najú sa 2 bliknutia a potom sa opakujú každú hodinu) a zobrazenie na displeji (poplašná správa) ()	00 01 02

15.8.1 Ďalšie parametre úrovne EM, ktoré je možné konfigurovať (k dispozícii pri ☐ Ţ → ☐ ☐ povolenom)

EM	Displej	Popis	Dostupné možnosti
	LL	LL - Prahová hodnota napätia na indikáciu takmer vybitej batérie ploché (V) 17 - minimum 24 - maximum Dôležité upozornenie: Nastavuje sa s intervalom citlivosti 0,5 V, ktorý sa zobrazuje, keď sa rozsvieti desatinná čiarka vpravo.	1 7 <mark>,2 4</mark>
	BT	 BT - režim batérie O0 - Anti-panic (vykoná operáciu otvorenia po výpadku sieťového Automatika sa otvorí, ale neprijíma žiadne ďalšie príkazy, kým sa neobn napájanie). O1 - Nepretržitá prevádzka - poslednou operáciou pred vypnutím ústredn vorenie. O2 - Nepretržitá prevádzka - poslednou operáciou pred vypnutím ústredn uzávierka. 	napájania. oví sieťové e bude ot- edne bude

15.9 Menu druhej úrovne - AP (Advanced Parameters)

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
AP - Advanced Parameters	F A	FA - Výber režimu koncového spínača otvárania NO - žiadne SX - koncový spínač zastavenia (po aktivácii brána zastaví svoj pohyb) PX – Vzdialenosť koncového spínača (po aktivácii brána pokračuje až po koncový doraz a akákoľvek prekážka sa považuje za doraz)	NDP× S×
	FΕ	FC - Výber režimu koncového spínača zatvárania NO - žiadne SX - koncový spínač zastavenia (po aktivácii brána zastaví svoj pohyb) PX - Koncový spínač vzdialenosti (po aktivácii brána pokračuje až po kon- cový doraz a akákoľvek prekážka sa považuje za doraz)	NDP× S×

	Displej	Popis	Dostupné možnosti
]6	D6 - Výber zariadenia pripojeného na svorky 1-6 NO - žiadne PH - fotobunky P41 - Fotobunky so skúškou bezpečnosti SE - Bezpečnostná hrana (ak sa kontakt 1-6 otvorí, dôjde k odpojeniu 10 cm po zastavení) S41 - Bezpečnostná hrana s bezpečnostnou skúškou (ak sa kontakt 1-6 rozpojí, po zastavení dôjde k odpojeniu na dobu závislú od výberu PP→DE)	N D P H P 41 5 E 5 41
AP - Advanced Parameters]8	D8 - Výber zariadenia pripojeného na svorky 1-8 NO - žiadne PH - fotobunky P41 - Fotobunky s testom bezpečnosti SE - Bezpečnostná hrana S41 - Bezpečnostná hrana s bezpečnostnou skúškou	N D P H P 41 S E S 41
	R 9	R9 - Povolenie automatického zatvárania po príkaze 1-9 (STOP). ZAPNUTÉ - Povolené OF - Nepovolené Ak je povolené (ZAPNUTÉ), po príkaze 1-9 automatizácia vykoná auto- matické zatvorenie (ak je povolené) po nastavenom čase.	ONOF
	68	68 - Výber zariadenia súčasne pripojeného na svorky 1-6 a 1-8 NO - žiadne SE - Bezpečnostná hrana S41 - Bezpečnostná hrana so skúškou bezpečnosti Ak sa líši od NO, súčasné otvorenie vstupov 1-6 a 1-8 spôsobí: - zastavenie a zmenu pohybu počas zatvárania - zastavenie a vypnutie pohybu v závislosti od výberu PP→JE dpočas otvárania	N () 5 E 5 41
	J) 5	 DS - Nastavenie režímu vizualizácie displeja 00 - Žiadna vizualizácia 01 - Príkazy a bezpečnostné zariadenia s rádiovým testom Zobrazenie odpočítavania do automatického zatvárania. 02 - Stav automatizácie 03 - Príkazy a bezpečnostné zariadenia Pozn .: toto nastavenie vám umožňuje skontrolovať, či je prijatý rádiový prenos, kvôli kontrole dosahu. 	00 10 02 03



i

Dôležité upozornenie: Vykonajte úpravy postupne a až po vykonaní najmenej troch úplných operácií, aby bolo možné správne nastaviť ovládací panel/riadiacu jednotku a zistiť akékoľvek trenie počas operácií.

15.9.1 Additional AP level parameters that can be configured (available with AT AR enabled)

	Displej	Popis	Dostup	pné m	ožno	sti
AP	20	20 - Príkaz na čiastočné/parciálne otvorenie terminálu 1-20 P3 - Príkaz na čiastočné/parciálne otvorenie 1-2 - Povolenie automatického zatvárania 1-9 - Zastavenie zadávania	Ρ.	3	- (
	LU	LU - Nastavenie času zapnutia stropného osvetlenia Ak chcete parameter povoliť, nastavte výber ∄A → FF ako "stropné svetlo". Nastavuje sa s rôznymi intervalmi citlivosti. NIE - zakázané - od 01 "do 59" s intervalom 1 s - od 1 'do 2' s intervalmi 10 sekúnd - od 2 'do 3' s intervalmi 1 miúta ZAPNUTÉ - trvalo povolené (vypnuté diaľkovým ovládaním) Poznámka: stropné svetlo sa zapne na začiatku každej operácie.	۱ ال ال ال	1 1 1 1 1		3
	LG	LG - Čas zapnutia pre nezávisle ovládané stropné svetlo [s] Ak chcete parameter povoliť, nastavte výber BA → FF ako "stropné svetlo". Nastavuje sa s rôznymi intervalmi citlivosti. NIE - zakázané - od 01 "do 59" s intervalom 1 s - od 1 "do 59" s intervalmi 10 sekúnd - od 2 'do 3' s intervalmi 10 sekúnd - od 2 'do 3' s intervalmi 1 minúta ON - Zapína a vypína sa pomocou diaľkového ovládača Poznámka: rozsvietenie svetla nezávisí od začiatku operácie, ale je možné ho ovládať osobitne pomocou špeciálneho diaľkového ovládača.	۲ ۱۷ ۱۲ ۲2			3
	ΡT	PT - Pevné čiastočné otvorenie ZAPNUTÉ - povolené OF - zakázané Ak je ZAPNUTÉ, príkaz na čiastočné/parciálne otvorenie zadaný v polohe čiastočného otvorenia sa ignoruje. Pri sepnutom kontakte 1-20 (napríklad s časovačom alebo manuálnym voličom) sa brána čiastočne otvorí. Ak je potom úplne otvorený (príkaz 1-3) a znovu zatvorený (aj pri automatickom zatvorení), zastaví sa v polohe čiastočného otvorenia.	10	1 [] {	-
	IJΕ	DE - Nastavenie vypnutia, ak sa spustí hrana [cm] Reguluje vzdialenosť rozpojenia, keď sa počas otvárania alebo zatvárania spustí hrana (aktívna alebo pasívna). 00 - deaktivované 20 - maximum		10	2]
	ם נ	DO - Nastavenie vypnutia pri zastavení pri otváraní [mm] Reguluje vzdialenosť rozpojenia na mechanickom doraze otvárania. 00 - zakázané 15 - maximum Pozn .: neaktívne, ak FA→∑Х		7	1	5

	Displej	Popis	Dostupné	možn	osti
][DC - Nastavenie vypnutia pri zastavení počas zatvárania [mm] Reguluje vzdialenosť rozpojenia na mechanickom doraze otvárania. 00 - zakázané 99 - maximum Pozn .: neaktívne, ak FC -> 5 X		7 1	5
	0 T	OT - Výber typu identifikácie prekážky 00 - Nadprúd alebo brána zastavená 01 - Nadprúd 02 - Dvere sa zastavili Pozn.: Identifikácia prekážky pre "dvere zastavené" je rýchlejšia, ale citlivejšia.	00 02	0	_1
	ER	CR - korekcia odhadu zdvihu [%] NEPOUŽÍVAJTE (iba na diagnostické účely)	- 9	+ !	9
AP	5 M	SM - Výber prevádzkového režimu zariadenia pripojeného na svorky 1-6 00 - Počas činnosti sa otvorením bezpečnostného kontaktu zastaví pohyb (s ak $\square \bullet ~ \Sigma E / \Sigma \Psi$). 01 - Počas činnosti otvorenie bezpečnostného kontaktu zastaví pohyb (pri $\Sigma \Psi$). Keď sa kontakt opäť uzavrie, operácia sa obnoví. 02 - Počas činnosti sa otvorením bezpečnostného kontaktu zastaví pohyb (v $\square \bullet ~ \Sigma E / \Sigma \Psi$). Keď sa kontakt znovu uzavrie, vykoná sa operácia otvorer 03 - Počas zatvárania sa po otvorení bezpečnostného kontaktu otočí pohy várania je bezpečnostné zariadenie ignorované. 04 - Počas otvárania zastaví otvorenie bezpečnostného kontaktu pohyb (s ak $\square \bullet ~ \Sigma E / \Sigma \Psi$). Keď sa kontakt znovu zopne, operácia otvárania sa ob zatvárania je bezpečnostné zariadenie ignorované. 05 - Počas zatvárania sa otvorenie bezpečnostného kontaktu zastaví a ob Počas otvárania zastaví otvorenie bezpečnostného kontaktu pohyb (s od $\square \bullet ~ \Sigma E / \Sigma \Psi$). 06 - Počas manévru otvorenie bezpečnostného kontaktu zastaví pohyb. Keď znovu uzavrie, automatické zopnutie je deaktivované.	odpojením, $D = \rightarrow S = /$ ypnutím, ak ia. b. Počas ot- odpojením, noví. Počas vráti pohyb. pojením, ak ď sa kontakt		
	TN	TN - Nastavenie intervenčnej teploty pre elektronický protimrazový sys- tém NIO a automatické nájazdové rampy [°C] Táto hodnota sa nevzťahuje na teplotu okolia, ale na teplotu vnútorného ovládacieho panela.		S	0
	ТH	TH - Ochrana proti vysokej teplote povolená. Ak je ZAPNUTÉ, čas automatického opätovného zapnutia sa predĺži, keď sa dosiahne maximálna teplota v rozvádzači. Ak stav pretrváva, všetky ovlá- dacie prvky sú deaktivované.		۵	F
	НS	HS - automatické nastavenie rampy ON - povolené OF - nepovolené When enabled (ON), at low ambient temperatures the start time 5 T incr the maximum value and the acceleration time T P a T Q diminishes to th value. Dôležité upozornenie: Pre správnu funkciu musí byť ovládací panel – riadi jednotka vystavená rovnakej teplote okolia ako motory pohonov. Intervenčnú teplotu je možné nastaviť výberom P → T N.	eases up to e minimum aca	0 0	N F

	Disple	ej –	Popis	Dostupné	možn	osti
AP	T	B	TB - Trvalé zobrazenie teploty vnútorného ovládacieho panela [° C]	ΠN		F
	11 []	WO - Nastavenie času pred blikaním pri otvorení [s] Úprava doby nábehu na zapnutie blikajúceho svetla vo vzťahu k začiatku operácie otvárania z dobrovoľného príkazu. 00 - Minimum 05 - Maximum)• [] 00	5
	111	_	WC - Nastavenie času predblikania pri zatváraní [s] Úprava doby nábehu na zapnutie blikajúceho svetla vo vzťahu k začiatku činnosti zatvárania z dobrovoľného príkazu. 00 - Minimum 05 - Maximum		0″	5
	T <u>3</u>	5	TS - Nastavenie obnovenia času automatického zatvárania po uvoľnení bezpečnostného zariadenia PH [%] 00 - Minimum 99 - Maximum		9	9
	l'	7	VR - Nastavenie rýchlosti samoučenia [cm / s]	05	• 1 8	0

16. Signály zobrazené na displeji

Poznámka: V závislosti od typu automatického pohonu a ovládacieho panela/riadiacej jednotky nemusia byť určité zobrazenia k dispozícii.

16.1 Zobrazenie stavu automatického pohonu

POZNÁMKA: Režim zobrazenia stavu automatického pohonu je viditeľný iba vtedy, keď je režim vizualizácie displeja nastavený na 02.

AP ▶]]S ▶ Ø2

Displej	Popis
]] M ▶ R T
E 2	Automatizácia zatvorená
E.I	Automatika zatvorená Uvoľnenie otvárania brány
1	Automatizácia otvorená
. 1	Automatika otvorená Uvoľnenie otvárania brány

	Automatický pohon sa zastavil v medzipolohe
Э.	Automatický pohon sa zastavil v medzipolohe Uvoľnenie otvorenia brány
1 1	Automatický pohon zatvára
1	Automatický pohon sa počas zatvárania spomalí.
00	Automatický pohon otvára
\$	utomatický pohon sa počas otvárania spomalí.

Displej	Popis			
	JMNLF			
_]	Automatizácia zatvorená			
_ .]	Automatika zatvorená Uvoľnenie otvárania brány			
1	Automatizácia otvorená			
Ι.	Automatika otvorená Uvoľnenie otvárania brány			
]	Automatický pohon sa zastavil v medzipolohe			
].	Automatický pohon sa zastavil v medzipolohe Uvoľnenie otvorenia brány			
0 0	Automatický pohon zatvára			
Þ	Automatický pohon sa počas zatvárania spomalí			
3 3	Automatický pohon otvára			
1	Automatický pohon sa počas otvárania spomalí			

16.2 Zobrazenie bezpečnostných zariadení a príkazov

NB: the safety device and command display mode is only visible with Display visualisation mode set at 01 or 03.

AP ▶] S ▶ Ø 1 AP ▶] S ▶ Ø 3

Displej	Popis	Displej	Popis
1-2	1-2 - Príkaz na aktiváciu automatického zatvárania	68	68 - Výber zariadenia súčasne pripojeného na svorky 1-6 a 1-8
1-3	1-3 - Príkaz otvárania	1-6	1-6 - Bezpečnostné zariadenie s dorazom otvárania a zatvárania
1-4	1-4 - Príkaz zatvárania	51	S1 Zistenie zastavenia počas zatvárania
1-5	1-5 - Podrobný príkaz	1-8	1-8 - Bezpečnosť s reverzáciou zatvárania
PЗ	P3 - Príkaz na čiastočné/parciálneho otváranie	1-9	1-9 - Príkaz STOP
ЧР	4P - príkaz na ukončenie s prítomným operátorom	ЗP	3P - Príkaz na otvorenie s prítomným operátorom
R×	RX - Rádiový príjem (ľubovoľného uloženého klávesu vysielača v pamäti)	52.	S2 Detekcia zastavenia počas otvárania
	NX - Rádiový príjem (ľubovoľného neza- pamätaného kľúča)	00.	OO. – Dosiahnutie oblasti detekcie prekážok počas otvárania
NX	Pozn .: s výberom $HP \rightarrow J \rightarrow J \rightarrow J$ 1,sa to tiež vizualizuje, keď sa prijme príkaz z neuloženého vysielača.	۵С.	OC. Počas uzávierky bola dosiahnutá oblasť detekcie prekážok
Ε×	EX - Príjem rádiového kódu s postupným kódovaním mimo poradia	RV	RV - Zapnutie / vypnutie zabudovaného rádiového prijímača cez RDX
EР	EP - Príjem rozhlasu nezodpovedá konfig- urácii parametrov R □ → E P	MQ	MQ - Prebieha operácia učenia mechanických koncových dorazov
Ex	CX - príkaz prijatý z dosky AUX1	HT	HT - Prebieha vykurovanie motorov (funkcia NIO)
FE.	FC Koncový spínač zatvárania	НS	HS - Spustenie Sharp NIO
FR.	FA Koncový spínač otvárania	1 ل	JR1 - Zmena stavu prepojky JR1
511	SW - Uvoľnite dvere otvorené. Keď sú uvoľňovacie dvere zatvorené, ovlá- dací panel vykoná RESET (alarm X X).	R۲	AV - Ochrana pred narušením.
וא כ	klávesov ESC & DOWN na 3 sekundy, kým SW neprestane blikať. Poznámka: Ak sa vrátite do ponuky, reset sa znovu aktivuje.		

16.3 Vizualizácia hlásení alarmov a porúch

UPOZORNENIE: Vizualizácia alarmov a porúch je možná pri akomkoľvek výbere vizualizácie. Signalizácia výstražných správ má prednosť pred všetkými ostatnými zobrazeniami hlásení.

Typ alarmu	Displej	Popis	Operation
	MЗ	M3 – automatický pohon je zablokovaný	Skontrolujte mechanické časti.
	MЧ	M4 - Skrat motora	Skontrolujte pripojenie motora.
	MB	M8 - Zdvih je príliš dlhý	Skontrolujte ozubený remeň / reťazový pás
	M9	M8 - Príliš krátky zdvih	Ručne skontrolujte, či sa brána voľne pohy- buje
	MB	MB - Nefunkčnosť motora počas operácie.	Skontrolujte pripojenie motora.
ε	[[11	MD - Nepravidelná činnosť koncového spínača otvárania Ak je koncový spínač nakonfigurovaný, ale nemožno ho nájsť, každé zastavenie (od počiatočného bodu spomalenia OB) sa považuje za prekážku a je označené symbo- lom MD	Skontrolujte pripojenie koncového spínača otvárania.
Mechanický alar	ME	ME - Nepravidelná činnosť koncového spínača zatvárania Ak je koncový spínač nakonfigurovaný, ale nemožno ho nájsť, považuje sa každé zastavenie (od počiatočného bodu spomale- nia CB) za prekážku a je označené symbolom ME.	Skontrolujte pripojenie koncového spínača zatvárania.
	ΜI	MI - detekcia piatej za sebou idúcej prekážky.	Skontrolujte prítomnosť trvalých prekážok pozdĺž zdvihu automatizácie.
	ML	ML - Obrátené koncové spínače	Skontrolujte umiestnenie a pripojenie kon- cových spínačov. Skontrolujte tiež pripojenie motora.
		OD - Prekážka počas otvárania	Skontrolujte prítomnosť prekážok pozdĺž zd- vihu automatizácie.
	<u> </u>	OE - Prekážka počas zatvárania	Skontrolujte prítomnosť prekážok pozdĺž zd- vihu automatizácie.
	٥F	OF – Automatický pohon zablokovaný pri otváraní	Skontrolujte mechanické časti a uistite sa, že pozdĺž zdvihu automatizácie nie sú žiadne prekážky.
	06	OG – Automatický pohon zablokovaný pri zatváraní	Skontrolujte mechanické časti a uistite sa, že pozdĺž zdvihu automatizácie nie sú žiadne prekážky.
Nastavenia napájania	56	S6 - Nesprávne nastavenie skúšky bezpečnostného zariadenia	Skontrolujte konfiguráciu parametrov s DG, DB, GB. Ak $GB \rightarrow S 4I, DG$ a DB nemôžu byť $P 4I$ alebo $S 4I$.

43

Typ Displej alarmu		Popis	Operation
Servisný alarm	1 0	V0 - Vyžiadanie zásahu údržby	Pokračujte v plánovanom zásahu údržby.
	IS	I5 - Žiadne napätie 0-1 (chybný regulátor napätia alebo skrat na príslušenstve)	Skontrolujte, či v spoji 0-1 nie je skrat. Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel.
	I6	l6 - Nadmerné napätie 0-1 (chybný regulátor napätia)	Namontujte späť ovládací panel.
	I7	17 - Interná chyba parametra - hodnota mimo limitov	Resetovať. Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel
	I8	18 - Chyba postupnosti programu	Resetovať. Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel
	IR	IA - Interná chyba parametra (EEPROM/ FLASH)	Resetovať Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel
	IB	IB - Interná chyba parametra (RAM)	Resetovať Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel
	ТΓ	IC - Chyba časového limitu prevádzky (> 5 min. Alebo> 7 min v režime učenia)	Ručne skontrolujte, či sa brána voľne pohy- buje.
io panela	тс	IE - Porucha obvodu napájania	panel. Resetovať
ádacieh	ΤC	IM MOSEET alarm motor in diratovaní	panel Resetovať
iterného ovl	ΙM	alebo stále zapnutý	Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel. Skontrolujte nastavenie / funkčnosť koncov- ých snínačov.
Alarm ir	ΙD	IO - Prerušený napájací obvod motora (mo- tor MOSFET otvorený alebo vždy vypnutý)	Resetovať. Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel
	IR	IR - Chyba relé motora	Resetovať. Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel
	IΣ	IS - Chyba pri teste obvodu čítania prúdu motora	Resetovať. Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel.
	ΙU	IU - Chyba testu obvodu čítania napätia mo- tora	Resetovať. Ak problém pretrváva, vymeňte ovládací panel.
	ΤH	TH - Intervencia vysokoteplotného bezpečnostného zariadenia	Nevykonávajte žiadne operácie. Ak problém pretrváva, kontaktujte technický servis.
	VН	VH - Automatizácia blokovaná z dôvodu vysokej teploty	Nevykonávajte žiadne operácie. Ak problém pretrváva, kontaktujte technický servis.
	ХХ	XX - Reset firmvéru vyvolaný súčasným stlačo 〔△ + 〔▽	ením klávesov
	NI	WD - neprišiel príkaz na reset firmvéru	

Typ alarmu	Displej	Popis	Operation
arm	R Ø	R0 - Vloženie pamäťového modulu obsahu- júceho viac ako 100 uložených diaľkových ovládačov Varovanie: nastavenie R□→MU→20sa vy- koná automaticky.	Ak chcete uložiť systémové konfigurácie na pamäťovom module, odstráňte všetky uložené diaľkové ovládače a znížte ich celko- vú hodnotu na 100. Nastaviť $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow 10^{\circ}$.
ldzkový al	RЗ	R3 - Modul úložiska nebol zistený	Vložte úložný modul.
vý prevá	RY	R4 - Úložný modul nie je kompatibilný s ovlá- dacím panelom	Vložte kompatibilný úložný modul.
Rádic	RS	R5 - Žiadna sériová komunikácia s pamäťovým modulom	Vymeňte úložný modul.
	R 6	R6 - Vloženie konkrétneho úložného modulu na testovanie	
ıapájania	PØ	P0 - Žiadne sieťové napätie	Skontrolujte, či je ovládací panel správne napájaný. Skontrolujte poistku el.napájania. Skontrolujte sieťové napájanie.
Alarm	P 1	P1 - napätie mikrospínača je príliš nízke	Skontrolujte, či je ovládací panel správne napájaný.
Alarm batérie][B0 - Batéria je takmer vybitá	Skontrolujte napätie batérie. Vymeniť batériu.
	R []	A0 - Zlyhanie skúšky bezpečnostného snímača na kontakte 6	Skontrolujte, či zariadenie SOFA1-A2 pracuje správne. Ak nie je vložená doplnková doska SOF, skon- trolujte, či je bezpečnostná skúška vypnutá.
stva	R 1	A1 - Simultánny test bezpečnostného sen- zora na kontaktoch 6 a 8 zlyhal	Skontrolujte zapojenie a správnu činnosť bezpečnostného senzora.
Alarm príslušen	R 3	A3 - Zlyhanie skúšky bezpečnostného snímača na kontakte 8	Skontrolujte, či zariadenie SOFA1-A2 pracuje správne. Ak nie je vložená doplnková doska SOF, skon- trolujte, či je bezpečnostná skúška deaktivo- vaná.
	R7	A7 - Nesprávne pripojenie kontaktu 9 k svorke 41	Skontrolujte, či sú svorky 1 a 9 správne pripo- jené.
	89	A9 - Preťaženie na výstupe + LP-	Skontrolujte, či zariadenie pripojené k výstupu + LP- funguje správne.

17. Riešenie problémov

Chyba/problém	Možná príčina	Signalizácia alarmu	Operation
Ovládací panel sa nezapne	Žiadne el napájanie.		Skontrolujte napájací kábel a príslušné vedenie
Automatický pohon neotvára ani nezat-	Bez elektrickej energie.		Skontrolujte napájací kábel.
vára bránu.	Skratované príslušenstvo	IS	Odpojte všetok príslušenstva od svoriek 0-1 (musí byť prítomné napätie 24 V =) a po jednom ich znovu pripojte. Kontaktujte technický servis
	Vyhorená poistka vedenia.		Vymeňte poistku.
	Bezpečnostné kontakty sú otvorené.	1-6 1-8 68	Skontrolujte, či sú bezpečnostné kontakty správne zatvorené (NC).
	Bezpečnostné kontakty nie sú správne zapojené alebo samočinne ovládaná bezpečnostná lišta nefunguje správne	AØ 1-6 A 1 1-8 A3 68	Skontrolujte pripojenie k svorkám 6-8 na ovládacom paneli a pripojenie k samočinne ovládanej bezpečnostnej lište.
	Fotobunky aktivované.	1-6 1-8	Skontrolujte, či sú fotobunky čisté a správne fungujú.
	Automatické zatváranie nefunguje.		Zadajte ľubovoľný príkaz. Ak problém pretrváva, kontaktujte technický servis
	Porucha motora pohonu	М В МЧ	Skontrolujte pripojenie motora, ak prob- lém pretrváva, kontaktujte technický servis.
	Mechanická porucha pohonu	E M MB	Skontrolujte ozubenú tyč a prevodovú reťaz a / alebo mechanické časti.
	Uvoľnite mikrospínač otvorením	SN	Skontrolujte, či je poklop správne uza- vretý a mikrospínač sa dotýka.
	Chybný ovládací panel	I I IE IB IM IR IO IB IR	Kontaktujte technický servis
	Oba koncové spínače sú ak- tívne.	F A. F C.	Skontrolujte pripojenie koncových spínačov
Externé bezpečnostné zariadenia nie sú aktivované.	Nesprávne spojenie medzi foto- bunkami a ovládacím panelom.		Skontrolujte, či je zobrazené I - 5 / I - 8 Spojte NC bezpečnostné kontakty do série a odstráňte všetky prepojky na svorkovnici ovládacieho panela.
			Skontrolujte nastavenie $P \rightarrow]$ a $P \rightarrow]$ a.
Automatizácia sa krátko otvorí/ zatvorí a potom sa zastaví.	Možnosť veľkého trenia.	MI M9 IC	Ručne skontrolujte, či sa automatický po- hon pohybuje voľne, a skontrolujte R 1/ R 2 nastavenie Kontaktujte technický servis

Chyba/problém	Možná príčina	Signalizácia alarmu	Operation
Diaľkové ovládanie má obmedzený dosah a nefunguje s automatickým pohonom	Rádiový prenos je obmedzený kovovými konštrukciami a železobetónovými stenami.		Inštalujte vonkajšiu anténu.
			Vymeňte batérie vysielača.
Diaľkové ovládanie nefunguje	Žiadny úložný modul alebo nesprávny úložný modul.	RØ	Vypnite automatický pohon a zapojte správny pamäťový modul.
		R3 RS	Skontrolujte správne zapamätanie si vysielačov na zabudovanom rádiu. Ak dôjde k poruche rádiového prijímača zabu- dovaného do ústredne, kódy diaľkového ovládača je možné načítať odstránením pamäťového modulu.
Blikajúce svetlo ne- funguje	Vodiče blikajúceho svetla sú odpojené alebo skratované.	НЧ	Skontrolujte pripojenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte tech- nický servis.

Všetky práva týkajúce sa tohto materiálu sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Entrematic Group AB.

Aj keď bol obsah tejto publikácie vypracovaný s maximálnou starostlivosťou, spoločnosť Entrematic Group AB nemôže byť nijakým spôsobom zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené chybami alebo opomenutiami v tomto dokumente. Vyhradzujeme si právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

Akékoľvek kopírovanie, skenovanie a zmeny sú výslovne zakázané, pokiaľ to nie je písomne povolené spoločnosťou Entrematic Group AB.

ENTRE/MATIC



Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44, Landskrona Sweden www.entrematic.com